



## RM xx10 IMPREGNANTE CLASSICO

### CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Decora e protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente.

### ISTRUZIONI D'USO

*Legno grezzo.* Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di Impregnante classico serie RM xx10.

*Legno tinto/impregnato.* È possibile applicare RM xx10 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

*Legno verniciato.* Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere con l'impregnazione.

### SOVRAVERNICIABILITÀ

Finiture delle serie classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70, cerosa RC xx30

### CONFEZIONI

0,75 L                      2,5 L                      10 L \*

\* solo nelle versioni RM 1010, RM 1210, RM 1310, RM 1410, RM 1610, RM 2010

-  Conservare > 5°C
-  Verniciare > 10°C
-  Pronto all'uso
-  Pennello Spruzzo
-  Resa 12 m<sup>2</sup> / L
-  Mescolare bene prima dell'uso
-  Essiccazione tra le mani 1-2 h
-  Essiccazione finale 3 h
-  Residuo solido 11 ± 3 %
-  Viscosità DIN2 50 ± 10"
-  Peso specifico 1,05 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>
-  PH



\*\*



**RM 1010**  
TRASPARENTE



**RM 1110**  
TEAK



**RM 1210**  
CASTAGNO NOCE CHIARO



**RM 1310**  
NOCE



**RM 1410**  
NOCE SCURO



**RM 1510**  
NOCE BRUNO



**RM 1610**  
PINO-LARICE



**RM 1710**  
ROVERE



**RM 1810**  
MOGANO



**RM 1910**  
VERDE



**RM 2010**  
BIANCO\*

\* La versione bianca è certificata in classe A+ per le emissioni negli ambienti interni. \*\* Escluse le versioni trasparente, verde e bianca