

SCHEMA SERRAMENTI

Essenza	Pre trattamento	Impregnante 1 mano		Fondo intermedio 1ª mano		Finitura 1ª mano	Finitura 2ª mano	Manutenzione 1 mano
Rovere Larice Teak Iroko Abete Pino	<p>Antitannino D05</p> <p>Solo per Rovere e Castagno nel caso in cui non si voglia variare la colorazione naturale.</p>	<p>Rugiada U65 Colorato</p> <p>Gemma U50 Per laccatura bianca o pastellati.</p>	Eventuale carteggiatura	<p>Gemma U50 Incolore U201</p>	Eventuale carteggiatura	<p>Resina U49</p> <p>Luminoso U89</p> <p>Tixogel U90 Per applicazioni a spruzzo.</p>	<p>Resina U49</p> <p>Luminoso U89</p> <p>Tixogel U90 Per applicazioni a spruzzo.</p>	Per garantire la durata del trattamento applicare 1 mano dello stesso prodotto di finitura utilizzato non meno di una volta ogni 2-3 anni.

1. Per legni chiari nel caso si voglia mantenere il più possibile la colorazione invariata utilizzare la versione INCOLORE PER LEGNI CHIARI U600 per tutti i prodotti.
2. Sopra ad impregnante bianco è sempre necessario utilizzare la corrispondente finitura bianca.
3. Sopra ad impregnante color legno è necessario applicare la finitura in tinta legno abbinata, se non fosse disponibile a cartella aggiungere circa il 5-10% di impregnante colorato alla finitura Incolore U201.