



## Floor Prestige | RB 2x70

**Campi d'impiego:** Pavimentazioni in ceramica, grès, pietra, cemento, cotto, legno.

**Informazioni sul prodotto:** Floor Prestige è la vernice opaca monocomponente ad alto contenuto tecnologico per il rinnovo dei pavimenti. Tenacemente resistente al calpestio e all'abrasione, è adatta anche a superfici molto trafficate. La formulazione all'acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale per gli ambienti interni. Floor Prestige è un prodotto lavabile, a elevata copertura, con forte potere aggrappante su tutte le superfici accuratamente pulite. Nel caso di superfici già verniciate, valutare se è necessaria una lieve carteggiatura della vecchia pellicola.

**Non necessita di applicazione di primer. Idoneo per i locali soggetti alla normativa HACCP.**

**Il prodotto è certificato e conforme alla norma UNI 11021:2002.**

### Istruzioni d'uso

**Prima dell'applicazione.** Rimuovere polvere e grassi con comune acetone. Non utilizzare altri sgrassatori e diluenti in commercio: potrebbero rilasciare residui sulla superficie e compromettere l'adesione di Floor Prestige.

*Come preparare una superficie su cui è stata applicata la cera.* Prima di applicare Floor Prestige, asportare la cera con un decerante; quindi risciacquare e sgrassare con acetone. *Come preparare una superficie molto liscia.* Su piani particolarmente levigati, per esempio in marmo, opacizzare con carta abrasiva per metallo grana 220. Si può ottenere lo stesso risultato impiegando acidanti liquidi, ma in tal caso occorre risciacquare accuratamente il supporto prima di stendere Floor Prestige. In entrambi i casi è fondamentale la completa rimozione delle polveri. L'opacizzazione e l'acidatura, specificamente indicate per il trattamento dei supporti lisci, sono operazioni utili a ogni superficie poiché favoriscono l'adesione della vernice. *Come trattare le fughe.* Le tradizionali fughe tra le piastrelle sono porose. Per questo motivo, accumulano sporco in grado di compromettere l'adesione della vernice e il risultato estetico. La pulizia delle fughe risulta importante e va effettuata meccanicamente con spazzola in acciaio o altri utensili. *Come gestire superfici sottoposte a stress estremi.* Su superfici sottoposte a sollecitazioni chimiche e/o meccaniche importanti (vasche da bagno, pavimentazioni di palestre, piastrellature di laboratori, ambulatori, parrucchiere, toelettature per animali...) si può additivare Floor Prestige al 2% con Promotore di Adesione RY 0406. La confezione da 0,05 litri è stata concepita per versare l'intero contenuto nella confezione da 2,5 litri di Floor Prestige. Il Promotore di Adesione consolida il legame con la superficie da rivestire e aumenta le resistenze della vernice.

**Applicazione.** Stendere il prodotto sulla superficie. Prima di applicare la seconda mano, attendere l'asciugatura minimo 2/4 ore in base alle condizioni ambientali. Sulle superfici calpestabili sono indicate 2 o 3 mani. Sulle superfici maggiormente sottoposte a usura, Floor Prestige può essere protetta con Finitura per parquet opaca RP 2260.

**Essiccazione.** Ventilare accuratamente l'ambiente per favorire la corretta asciugatura di Floor Prestige. Ai fini di una essiccazione a regola d'arte, evitare applicazioni sovrabbondanti; grammature in eccesso potrebbero impedire l'asciugatura in profondità, lasciando la vernice tenera e meno performante.

**Sovraverniciabilità:** Finitura per parquet opaca RP 2260.

**Confezioni:** 0,75 L 2,5 L

- Conservare > 5°C
- Verniciare > 10°C
- Pronto all'uso
- Pennello  
Spruzzo  
Rullo
- Resa  
14 m²/L
- Mescolare bene prima dell'uso
- Essiccazione tra le mani 2 h
- Essiccazione finale 24-72 h
- Residuo solido 43 ± 5 %
- Viscosità DIN4 70 ± 10"
- Peso specifico 1,2 ± 0,1 g/cm³
- pH 8,5 ± 1,0
- Gloss 20



**RB 2070**  
tortora



**RB 2170**  
papiro



**RB 2270**  
cemento



**RB 2370**  
piombo



**RB 2470**  
antracite



Guarda i nostri tutorial